

Brugsanvisning

for ELS vision betalingssystem

Gersonshus vaskeri

Velkommen

Åbningstid: mandag- søndag

Maskiner kan benyttes

I tidsrum: Mandag – Fredag fra kl. 7.00 til 21.00
Lørdag – Søndag fra kl. 9.30 til 21.00

Vask og tørrepris: Vaskemaskine = kr. 15,00

Tørretumbler 1 min = kr. 0,30
Per 15. april 2013

Reservationer frigives til andre brugere efter
15 minutter. Hvis man ikke møder op til sin vasketur.

HUSK. Rengøring af maskiner efter brug, samt rensning af filter på tørretumbler.

Vejledning – Vask nu



Hold vaskebrikken op foran:

Vælg bestil i bunden af skærmen ved hjælp af piletaster og tryk ok

Tryk derefter ok for at se ledige maskiner:

Vælg maskiner, flyt blinkende blå firkant ved hjælp af piletaster og tryk derefter på ok: Vælg flere gentag ovennævnte inden der trykkes ok

Tryk på ok for at åbne maskinen som derefter er klar:

Når ovenstående er udført kan vaskemaskinen startes.



Bestil



Vejledning – Reservation

Hold vaskebrikken op foran

Vælg bestil i bunden af skærmen ved Hjælp af piletaster og tryk derefter ok

Vælg reservation, ved hjælp af piletaster og tryk ok

Vælg vasketur og dato, flyt blinkende blå firkant ved hjælp af piletaster til ønsket dato og vasketur derefter tryk ok.

Vælg vaskemaskine flyt blinkende blå firkant og tryk ok, Vælg flere maskiner tryk back , og gentag ovenstående. Og derefter log ud

